取扱説明書 TNo.087

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。



ノブネジをゆるめ、肢台を持ちながらピンを引っ張り、ロックを解除してください。
支柱に空いている穴にピンが入ることにより、高さがロックされます。
ご希望の高さに調節し、ノブネジをしめ固定してください。

ピンが確実にロックされている事を確認してください。万が一ロックされていない場合、施術中に事故・ケガが発生する可能性があります。

TakadaBed お客様相談室
フリーダイヤル 0120-62-2382

取扱説明書 TNo.087

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。



ノブネジをゆるめ、肢台を持ちながらピンを引っ張り、ロックを解除してください。
支柱に空いている穴にピンが入ることにより、高さがロックされます。
ご希望の高さに調節し、ノブネジをしめ固定してください。

ピンが確実にロックされている事を確認してください。万が一ロックされていない場合、施術中に事故・ケガが発生する可能性があります。

TakadaBed お客様相談室
フリーダイヤル 0120-62-2382

取扱説明書 TNo.087

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。



ノブネジをゆるめ、肢台を持ちながらピンを引っ張り、ロックを解除してください。
支柱に空いている穴にピンが入ることにより、高さがロックされます。
ご希望の高さに調節し、ノブネジをしめ固定してください。

ピンが確実にロックされている事を確認してください。万が一ロックされていない場合、施術中に事故・ケガが発生する可能性があります。

TakadaBed お客様相談室
フリーダイヤル 0120-62-2382

取扱説明書 TNo.087

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。



ノブネジをゆるめ、肢台を持ちながらピンを引っ張り、ロックを解除してください。
支柱に空いている穴にピンが入ることにより、高さがロックされます。
ご希望の高さに調節し、ノブネジをしめ固定してください。

ピンが確実にロックされている事を確認してください。万が一ロックされていない場合、施術中に事故・ケガが発生する可能性があります。

TakadaBed お客様相談室
フリーダイヤル 0120-62-2382